L-O1C パソコン接続マニュアル

データ通信····································	1
	2
データ転送(OBEX™ 通信)の準備の流れ	3
データ通信の準備の流れ	4
FOMA 端末とパソコンを接続する	5
インストール/アンインストール時の注意点	6
L-O1C 通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	7
インストールした L-O1C 通信設定ファイル(ドライバ)を確認する	8
L-O1C 通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする	10
ドコモ コネクションマネージャを使って通信の設定を行う	
ドコモ コネクションマネージャについて	11
ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に	12
ドコモ コネクションマネージャをインストールする	13
ドコモ コネクションマネージャを起動する	15
ドコモ コネクションマネージャを使わずに通信の設定を行う	
ダイヤルアップネットワークの設定	16
通信を行う······	25
AT コマンドについて	27
AT コマンド一覧	27

パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、L-01Cでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「L-01C通信設定ファイル(ドライバ)」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信

FOMA 端末から利用できるデータ通信

FOMA 端末をパソコンと接続して、パケット通信とデータ転送(OBEX™ 通信)によるデータ通信をご利用いただけます。

- 64K データ通信には対応していません。
- Remote Wakeup には対応していません。
- FAX 通信はサポートしていません。
- ドコモの PDA 「sigmarion II」には対応していません。

データ転送(OBEX™ 通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他の FOMA 端末やパソコンなどとの間で送受信します。



- FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 (別売)
- ・microSD カード
- ・ドコモケータイ datalink

お知らせ

- ドコモケータイ datalink では、本 FOMA 端末からパソコンへの画像送信は行えません。
- FOMA 端末で全件データ受信時、通信が中断され全件転送できない場合は、FOMA 端末内のデータを全件削除してから再度操作してください。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる*1通信方式です。ネットワークに接続したままの状態で必要なときにのみデータを送受信する使いかたに適しています。通信環境やネットワークの混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMA パケット通信に対応した接続先を利用して、受信時最大 7.2Mbps / 送信時最大 384kbps (ベストエフォート方式) *2 の高速通信を行うことができます。
※ 1 多量のデータ通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

- ※2・最大7.2Mbps・最大384kbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。 実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や、通信環境により異なります。
 - FOMA ハイスピードエリア外や HIGH-SPEED に対応していないアクセスポイントに接続するときは、通信 速度が遅くなる場合があります。

L-01C は、海外でも 3G または GPRS のパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、データ通信ができます。

ご利用にあたっての留意点

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)に対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMA サービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先をご利用ください。

- DoPa のアクセスポイントには接続できません。
- 「mopera」のサービス内容および接続設定方法については「mopera」のホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

パケット通信の条件

FOMA 端末とパソコンなどを接続して通信を行うには、次の条件*が必要になります。ただし、条件が整っていても基地局の混雑状況や電波状態によって通信できないことがあります。

- FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2(別売)が利用できるパソコンであること
- FOMA サービスエリア内であること
- アクセスポイントが FOMA のパケット通信に対応していること
- ※ 日本国内の場合です。

で使用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は次のとおりです。

動作環境の最新情報についてはドコモホームページをご確認ください。

まが下級がOJAXがII円+XIC D U	到作現境の取利信報についてはトコモボームペーンでご推議へんごい。		
項 目	必要環境		
パソコン本体	 PC/AT 互換機で CD-ROM ドライブが使用できる機器 USB ポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0 準拠) ディスプレイ解像度 800 × 600 ドット*5、High Color (65,536 色) 以上を推奨 		
OS*1	 Windows 7 (32ビット/64ビット) Windows Vista (32ビット/64ビット) Windows XP 		
必要メモリ*2	 Windows 7 (32 ビット): 1Gバイト以上 Windows 7 (64 ビット): 2Gバイト以上 Windows Vista: 512Mバイト以上 Windows XP: 128Mバイト以上 		
ハードディスク容量*2*3	• 5M バイト以上の空き容量		
Web ブラウザ ^{※ 4}	• Internet Explorer 6.0以上		
メールソフト* 4	• Windows メール、および Outlook Express 6.0		

- ※ 1 OS のアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。
- ※ 2 必要メモリ、ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。

- ※3 ドコモ コネクションマネージャは、10Mバイト以上の空き容量が必要です。
- ※ 4 ドコモ コネクションマネージャの場合のみ必要な動作環境です。
- ※5 ドコモ コネクションマネージャは、1024 × 600 ドット以上が必要で、1024 × 768 ドット以上を推奨します。
- メニューが動作する推奨環境は Microsoft Internet Explorer 7.0 以降です。
 CD-ROM をセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。
 - ①「⑥ (スタート)」▶「コンピューター」を順にクリックする
 - Windows Vista の場合
 - 「
 個 (スタート)」
 ▶ 「コンピュータ」を順にクリックする
 - Windows XP の場合
 - 「スタート」▶「マイコンピュータ」を順にクリックする
 - ② CD-ROM のアイコンを右クリック ▶「開く」を選択
 - ③ [index.html] をダブルクリックする
 - ※ Windows XP の場合、推奨環境は Microsoft Internet Explorer 6.0 以降です。
- 付属の CD-ROM をパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、Microsoft Internet Explorer のセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。[はい] をクリック してください。

必要な機器

データ通信を利用するには、FOMA 端末とパソコン以外に次の機器、およびソフトウェアが必要です。

- FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2 (別売) または FOMA USB 接続ケーブル (別売)
- L-01C用CD-ROM(付属品)

お知らせ

- USB ケーブルは、専用の FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2、または FOMA USB 接続ケーブルをお買い求めください。パソコン用の USB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ転送(OBEX™ 通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2(別売)をご利用になる場合には、L-O1C 通信設定ファイルをインストールしてください。

L-01C 通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- 付属の CD-ROM からインストール または
- ドコモのホームページからダウンロードし、インストール



データ転送

データ通信の準備の流れ

FOMA 端末とパソコンを接続してパケット通信を利用する場合の準備の流れは次のとおりです。


FOMA 端末の「USB モード設定」が「通信モード」に設定されていることを確認する→ P5



FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 で接続する \rightarrow P5

L-01C 通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- 付属の CD-ROM からインストール
 - または
- ドコモのホームページからダウンロードし、インストール



L-01C 通信設定ファイルとドコモ コネクションマネージャについて

L-01C 通信設定ファイル (ドライバ)

FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2(別売)で接続して、パケット通信やファイル 転送をするために必要なソフトウェア(ドライバ)です。

ドコモ コネクションマネージャ

パケット通信の接続先(APN)やダイヤルアップなどの設定を簡単に行うためのソフトウェアです。

FOMA 端末とパソコンを接続する

FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2(別売)で接続する方法について説明します。

USB モード設定

USB モードを設定する

FOMA 端末の「USB モード設定」を「通信モード」にします。

】 ● 「各種設定」 ▶ 「その他」 ▶ 「USB モード設定」




7 「通信モード」

お知らせ

• L-01C 通信モード動作中は、USBモード設定の変更はできません。

FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2 (別売) で接続する

- FOMA 端末の外部接続端子カバーを開け(❶)、FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2 の外部接続コネクタをラベル面を上にしてまっすぐ「カチッ」と音がするまで差し込む(❷)
- 2 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2 の USB コネクタをパソコンの USB 端子に接続する(③)



取り外しかた

① FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2(別売)の外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く(①)



② パソコンの USB 端子から FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2 を引き抜く (2)

お知らせ

- 通信の切断、誤動作、データ消失の原因となるため、データ通信中に FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 を取り外さないでください。
- FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 のコネクタは無理に接続しないでください。故障の原因となります。
 各コネクタの向きや角度が正しくないと、接続できません。各コネクタの向きや角度が正しいときは、強い力を入れなくてもスムーズに接続できるようになっています。うまく接続できないときは、無理に行わずに、もう一度コネクタの向きや角度、形状などを確認してください。
- FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 は無理に取り外さないでください。無理に引っ張ろうとすると故障の 原因となります。

インストール/アンインストール時の注意点

L-01C 通信設定ファイル(ドライバ)やドコモ コネクションマネージャのインストール/アンインストール 時は、次の点にご注意ください。

- インストール/アンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったアカウントで行ってください。 それ以外のアカウントでインストール/アンインストールを行うとエラーになります。パソコンの管理者権限に関する設定や操作については、各パソコンメーカまたはマイクロソフト社にお問い合わせください。
- インストール/アンインストールを行う前に、他のソフトウェアが稼動していないことを確認してください。稼動している場合は、ソフトウェアを終了させてから行ってください。

■ Windows 7 の場合

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。パソコンの管理者権限に関する設定や操作については、各パソコンメーカまたはマイクロソフト社にお問い合わせください。

■ Windows Vista の場合

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[許可]または[続行]をクリックするか、パスワードを入力して[OK]をクリックしてください。パソコンの管理者権限に関する設定や操作については、各パソコンメーカまたはマイクロソフト社にお問い合わせください。

L-O1C 通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

FOMA 端末とパソコンをはじめて FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02(別売)で接続する場合は、L-01C 通信設定ファイルをインストールしておく必要があります。

- L-01C 通信設定ファイルのインストールは、必ず FOMA 端末とパソコンが接続されていない状態で開始してください。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール時の注意点」(P6) を参照してください。

例: Windows 7 の場合

- **L-01C 用 CD-ROM をパソコンにセットする** [L-01C CD-ROM] 画面が表示されます。
- 7 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする



- 3 「L-01C 通信設定ファイル (USB ドライバ)」 画面上の「インストール」をクリックする
 - お使いのパソコンの環境に合ったドライバをお選びください。



- 4 開いたフォルダの中から「LO1C_ins.exe」をダブルクリックし、「ユーザーアカウント制御」画面で [はい] をクリックする
 - Windows Vista の場合は、「ユーザーアカウント制御」画面で [続行] をクリックします。
 - Windows XP の場合は、「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。

【インストール開始】をクリックする

インストール完了画面が表示されたら、[OK] をクリックします。



▲ FOMA 端末とパソコンを接続する

パソコンが FOMA 端末を認識すると、ポップアップが出てドライバがインストールされます。 続いて、L-01C 通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認してください。 \rightarrow P8

- 接続方法→ P5
- FOMA 端末の電源が入っている状態で接続してください。

インストールした L-01C 通信設定ファイル (ドライバ) を確認する

L-O1C 通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認します。

例: Windows 7 の場合


- 「囫 (スタート)」▶「コントロールパネル」▶「システムとセキュリティ」を順にクリックする
 - Windows Vista の場合
 - 「⑧ (スタート)」▶「コントロールパネル」▶「システムとメンテナンス」を順にクリックします。
 - Windows XP の場合
 「スタート」▶「コントロールパネル」▶「パフォーマンスとメンテナンス」▶「システム」を順にクリックします。
- 「デバイスマネージャー」をクリックする
 - Windows Vista の場合
 - 「デバイスマネージャ」▶ [続行] を順にクリックします。
 - Windows XP の場合

「ハードウェア」タブをクリック▶ [デバイスマネージャ] をクリックします。

お知らせ

- L-01C 通信設定ファイルをインストールするときに、正常にインストールされない場合があります。このような場合は、アンインストールの操作を行って L-01C 通信設定ファイルを一度削除してから、再度インストールしてください。→ P10
- **3** 各デバイス表示をクリックして、インストール されたドライバ名を確認する

「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」「ポート(COM と LPT)」「モデム」の各デバイスにすべてのドライバが表示されていることを確認します。



Windows 7 の場合


デバイス表示	ドライバ名
ユニバーサルシリアルバスコントローラー	FOMA LO1C
ポート (COM と LPT)	FOMA LO1C OBEX Port
モデム	FOMA LO1C

FOMA 端末の通信ポート番号を確認するには

ドコモ コネクションマネージャを使わずに通信の設定を行うときなどに、FOMA 端末のモデム名や通信ポート(COM ポート)の番号が必要になる場合があります。デバイスマネージャ画面から確認する方法を説明します。

- ① FOMA 端末とパソコンを接続する
 - 接続方法→P5
- ②「インストールした L-01 C 通信設定ファイル (ドライバ) を確認する」の操作1~2を行う
- ③ 「モデム」をクリック▶「FOMA LO1C」を選択▶メニューバーから [操作]▶ [プロパティ]を順にクリック▶「モデム」タブをクリックする

「ポート:」の右側に FOMA 端末の COM ポート番号が表示されます。



デバイスのアイコンを確認するには

ドライバが正しくインストールされると、デバイスのアイコンも同時にインストールされます。L-01Cのアイコンが正しく表示されているかどうかを確認する方法を説明します。

- Windows XP、および、Windows Vista はデバイスアイコン 機能には対応していません。
- ① FOMA 端末とパソコンを接続する パソコンが FOMA 端末を認識すると、ポップアップが出てド
 - ハソコンか FOMA 端末を認識すると、ホッファッフが出 ライバがインストールされます。
 - 接続方法→ P5
 - FOMA 端末の電源が入っている状態で接続してください。
- ②「③ (スタート)」▶「デバイスとブリンター」をクリックする パソコンのデバイスとブリンター情報が表示されます。FOMA 端末のデバイス情報とデバイスアイコンが正しく表示されてい るかを確認します。



L-O1C 通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

L-O1C 通信設定ファイルのアンインストールが必要な場合は、次の手順で行います。

- L-01C 通信設定ファイルのアンインストールは、必ず FOMA 端末とパソコンが接続されていない状態で開始してください。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール時の注意点」(P6) を参照してください。

例: Windows 7 の場合

「⑩ (スタート)」▶「コントロールパネル」▶「プログラムのアンインストール」を順にクリックする

「プログラムのアンインストールまたは変更」画面が表示されます。

- Windows Vista の場合
 - 「⑩ (スタート)」▶「コントロールパネル」▶「プログラムのアンインストール」を順にクリックします。
- Windows XP の場合
 「スタート」▶「コントロールパネル」▶「プログラムの追加と削除」を順にクリックします。
- プ「FOMA LO1C USB」を選択▶「アンインストールと変更」をクリックする
 - Windows Vista の場合
 - 「FOMA LO1C USB」を選択▶「アンインストールと変更」▶ [続行] をクリックします。
 - Windows XP の場合 「FOMA LO1C USB」を選択 ▶ 「変更と削除」をクリックします。
- 2 [開始] をクリックする




4 アンインストールの確認画面で [OK] をクリックする アンインストールが終了します。

ドコモ コネクションマネージャについて

「ドコモ コネクションマネージャ」は、定額データ通信および従量データ通信を行うのに便利なソフトウェアです。「mopera U」のお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行うことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。



本書では、ドコモ コネクションマネージャのインストール方法までをご案内いたします。

端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(「mopera U」など)のご契約が必要です。 詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

お知らせ

<従量制データ通信(iモードパケット定額サービスなど含む)のご利用について>

パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例:アブリケーションや音楽・動画データ、OS・ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。なお、本FOMA端末をパソコンなどにUSBケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMAのパケット定額サービス「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」の定額対象外通信となりますのでご注意ください。

<定額データプランのご利用について>

 定額データブランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プラン・インターネットサービスプロバイダ にご契約いただく必要があります。詳しくはドコモのホームページをご確認ください。

< mopera のご利用について>

 接続設定方法については「mopera」のホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に

インストールの流れ

- ① FOMA 端末と FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2 (別売) または FOMA USB 接続ケーブル (別売) を用 音する
- ② サービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する
- ③ ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に起動しないように設定を変更する
 - 「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について → P12

Internet Explorer の設定について

本ソフトをインストールする前に、Internet Explorer のインターネットオプションで、接続の設定を[ダイヤルしない]に設定してください。

- ① Internet Explorer を起動し、[ツール] ▶ [インターネットオプション] を選択する
- ② [接続] タブを選択し、[ダイヤルしない] を選択する
- ③ [OK] をクリックする



お知らせ

<ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について>

本ソフトには、以下のソフトと同等の機能が搭載されているため、以下のソフトを同時にご利用いただく必要はありません。

必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施してください。

- 同時利用いただく必要のないソフト
- mopera U かんたんスタート
- Uかんたん接続設定ソフト
- FOMA PC 設定ソフト
- FOMA バイトカウンタ

また、本ソフトで Mzone(ドコモ公衆無線 LAN サービス)を利用する場合は、以下の公衆無線 LAN 接続ソフトはアンインストールを行ってください。

※以下のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでの Mzone 接続はご利用いただけません。

- U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線 LAN ユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線 LAN ユーティリティプログラム

■ ドコモ コネクションマネージャを使用するユーザーでログオンする

■ Windows 7 / Windows Vista の場合 管理者アカウントが必要です。管理者アカウント以外でログオンしている場合は、インストールの途中で、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

■ Windows XP の場合 Administrators グループに所属しているユーザーや「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンします。

7 起動しているアプリケーションをすべて終了する

ウイルス対策ソフトを含む、Windows 上に常駐しているプログラムも終了します。


• 例:タスクバーに表示されているアイコンを右クリックし、[閉じる] または [終了] を選択します。

ドコモ コネクションマネージャをインストールする

L-01C 用 CD-ROM の案内に従ってインストー ラーを起動する

「インターネット接続」を選択し、「本 CD-ROM からの FOMA データ通信の設定方法」にある「③ ドコモ コネクションマネー ジャのインストール」から「インストール」を選択します。





お知らせ

- Windows XPで、MSXML6・Wireless LAN API が環境にない場合は、ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に、それらをインストールする必要があります。確認の画面が表示されたときは [Install] ボタンを押して、MSXML6・Wireless LAN API をインストールします。MSXML6・Wireless LAN API のインストール完了後、Windows を再起動すると、自動的にドコモ コネクションマネージャのインストールがはじまります。
- 🤈 Windows 7 の場合は [はい] を、Windows Vista の場合は [続行] をクリックする
 - ・ Windows XP の場合、「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。すぐにセットアッププログラムが起動します。



これらの通知を表示するタイミングを変更する

Windows 7

Windows Vista



🧣 [次へ] をクリックする




4 注意事項を必ず確認のうえ、[次へ] をクリックする



5 使用許諾契約書の内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックする




6 インストール先のフォルダを確認して、[次へ] をクリックする



7 [インストール] をクリックする

インストールがはじまります。



8 [完了] をクリックする これでインストールは完了です。



ドコモ コネクションマネージャを起動する

【 「◎ (スタート)」▶「すべてのプログラム」▶「NTT DOCOMO」▶「ドコモ コネクションマネージャ」▶「ドコモ コネクションマネージャ」を順にクリックする

ドコモ コネクションマネージャを起動します。

- Windows Vista の場合
 - 「③ (スタート)」▶「すべてのプログラム」▶「NTT DOCOMO」▶「ドコモ コネクションマネージャ」▶「ドコモ コネクションマネージャ」を順にクリックします。
- Windows XP の場合
 - 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「NTT DOCOMO」▶「ドコモ コネクションマネージャ」▶「ドコモ コネクションマネージャ」 を順にクリックします。
- 2 初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示される

以降はソフトの案内に従って操作・設定をすることで、インターネットに接続する準備が整います。

詳しくは、『ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル』をご覧ください。



お知らせ

インターネットブラウザやメールソフトを終了した だけでは、通信は切断されません。

通信をご利用にならない場合は、必ずドコモ コネクションマネージャの [切断する] ボタンで通信を切断してください。

OS アップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。



ダイヤルアップネットワークの設定

ドコモ コネクションマネージャを使用せずに、パケット通信のダイヤルアップ接続を設定する方法について説明します。

接続先(APN)を設定する

パケット通信で使う接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は最大 11 件設定でき、登録番号(cid)で管理します。

設定には、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは Windows 標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

- お買い上げ時、登録番号 (cid) 1 には mopera.ne.jp、2 には mopera.net、3 には mopera.net、4 には mpr. ex-pkt.net が設定されていますので、接続先を設定するときは、5~11 に設定してください。
- Windows 7、および、Windows Vista は「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows 7、および、Windows Vista で設定する場合は、Windows 7、および、Windows Vista に対応する通信ソフトをご使用ください。設定方法については、ご使用になるソフトの取扱説明書などをご参照ください。
- 「mopera U」に接続する場合は、接続先番号を「*99***3#」に、「mopera」に接続する場合は、接続先番号を 「*99***1#」にすると、簡単に「mopera U」または「mopera」を利用することができます。
- 「mopera U」「mopera」以外の接続先(APN)については、ご利用のプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

例: Windows XP の場合

- FOMA 端末とパソコンを接続する
 - 接続方法→ P5
- **2** 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ハイパーターミナル」を順にクリックする

ハイパーターミナルが起動します。

3 「名前」欄に任意の接続先名を入力 ▶ [OK] を クリックする



- 4 「電話番号」欄に実在しない電話番号(「O」など)を入力▶「接続方法」に「FOMA LO1C」と表示されていることを確認▶ [OK] をクリックする
 - 複数のモデム名が「接続方法」欄に表示されるときは、 FOMA 端末のモデム名を確認して、選択してください。
 → P8



接続画面で [キャンセル] をクリックする

ハイパーターミナルの入力画面が表示されます。

Á 接続先(APN)を入力▶□を押す

AT+CGDCONT=<cid>,"<PDP type>","<APN>" 回の形式で入力します。

<cid>、<PDP type>、<APN> の部分には、それぞれ次の 情報を任意で入力してください。

入力後、 $\lceil \mathsf{OK} \rfloor$ と表示されれば、接続先(APN)の設定は完了です。

cid5 に PDP type が PPP、APN が XXX.com の 接続先を登録する場合

cid : 5 ~ 11 の内の任意の番号を入力します。

※ 既に cid が設定されている番号を選択した場合は、設定が上書きされますのでご注意ください。 PDP type:接続先が対応する接続方式を PPP または IP のどちらかから選択して、""で囲んで入力します。

APN : 接続先(APN)を""で囲んで入力します。

- ・ 入力した文字が表示されない場合は、ATE1 🖸 を入力してください。
- 指定した cid の接続先 (APN) の設定をリセットする場合 AT+CGDCONT=<cid> 回を入力します。
- 設定されている接続先 (APN) を確認する場合 AT+CGDCONT? □を入力します。
- 7「ファイル」▶「ハイパーターミナルの終了」を順にクリックする
- **8** 切断の確認画面で [はい] をクリック ▶ 保存の確認画面で [いいえ] をクリックする ハイパーターミナルが終了し、接続先 (APN) の設定が完了します。

お知らせ

- 接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末を接続する場合は接続先(APN)を登録し直してください。
- パソコンに登録されている接続先(APN)を継続利用する場合は、FOMA端末の同じ登録番号(cid)に同じ接続先(APN)を登録してください。

発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信時に接続先に発信者番号を通知するかどうかを設定できます。ここでは、AT コマンド (* DGPIR コマンド→ P28) を使って、接続する前に設定する方法を説明します。 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には、十分ご注意ください。

- 「接続先(APN)を設定する」(P16) の操作 1 ~ 5 を行う ハイパーターミナルが起動します。
- 発信者番号の通知(186)/非通知(184)を AT コマンドで設定する

AT * DGPIR=<n> の形式で以下のように入力します。 入力後、「OK」と表示されれば、通知/非通知の設定は完了です。 ・ 入力した文字が表示されない場合は、ATE1 回を入力してく ださい。

■ 発信者番号を非通知にする場合

AT * DGPIR=1 □ 発信/着信応答時に自動的に 184 が付きます。 ■ 発信者番号を通知する場合

AT * DGPIR=2

発信/着信応答時に自動的に 186 が付きます。

■ * DGPIR コマンドによる通知/非通知の設定を初期値(設定なし)に戻す場合 AT * DGPIR=0 □



ファイル(E) 編集(E) 表示(y) 通信(Q) 転送(T) ヘルプ(H)

🍪 FOMA - ハイパーターミナル

お知らせ

• ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、発信者番号を「通 知」に設定する必要があります。

接続先番号による発信者番号の通知/非通知の設定について

ダイヤルアップネットワークの設定時 (P19) に接続先番号に 186 (通知) / 184 (非通知) を付けても、発信者番 号の通知/非通知を設定できます。

接続先番号、および* DGPIR コマンドの各設定による発信者番号の通知/非通知の状態は以下のようになります。

接続先番号の設定	* DGPIR コマンドによる設定		
(cid=3 の場合)	設定なし	非通知	通知
* 99 * * * 3 #	通知 非通知 通知		通知
184 * 99 * * * 3 #	非通知(接続先番号の設定(184)が優先されます)		
186 * 99 * * * 3 #	通知(接続先番号の設定(186)が優先されます)		

ダイヤルアップネットワークの設定をする

パソコンから通信(ダイヤルアップネットワーク)の設定をします。

- 「mopera U」「mopera」以外に接続する場合の設定内容については、ご利用のプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください。
- 例: <cid>=3 に登録されているドコモのインターネット接続サービス「mopera U」へ接続する場合

Windows 7 で設定する場合

- 「⑩ (スタート)」▶「コントロールパネル」▶「ネットワークとインターネット」▶「ネットワークと共有センター」を順にクリックする
- 🤈 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックする
- 🧣 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択 ▶[次へ]をクリックする
- 4 モデムの選択画面が表示された場合は「FOMA LO1C」をクリックする モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。
- 🧲 各種設定を行い、[接続] をクリックする
 - 「ダイヤルアップの電話番号」欄に接続先の番号を入力します。
 - 「接続名」欄に任意の接続名を入力します。
 - 「ユーザー名」「パスワード」の各欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。
 - 「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でも接続できます。



- 6 「(接続名) に接続中…」画面で [スキップ] をクリックする 接続テストは行わずに、設定のみ確認します。
- 7 [閉じる] をクリックする



- **8** 「⑩ (スタート)」▶「コントロールパネル」▶「ネットワークとインターネット」▶「ネットワークと共有センター」を順にクリックする
- ¶
 「アダプターの設定の変更」▶ 作成したダイヤルアップのアイコンを選択▶ 右クリックして「プロパティ」をクリックする
- ↑ 「全般」タブの画面で設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデム-FOMA LO1C」のみにチェックが付いていることを確認します(チェックが付いていない場合には、チェックします)。

• 「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します(チェックが付いている場合は、チェックを外します)。



【】「ネットワーク」タブをクリック ▶ 各種設定を行う

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」にチェックを付けます。 「QoS パケット スケジューラ」の設定は、プロバイダまたはネットワーク管理者の指定に従ってください。

TCP/IP を設定する場合は、「プロパティ」をクリックします。設定については、プロバイダまたはネットワーク管理者に確認してください。



- **【り**「オプション」タブをクリック ▶ [PPP 設定] をクリックする
- | 3 すべての項目のチェックを外す ▶ [OK] をクリックする



【▲「オプション」タブの画面で [OK] をクリックする

Windows Vista で設定する場合

- 「⑩ (スタート)」▶「接続先」を順にクリックする
- 🤈 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックする
- 🧣 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択 ▶[次へ]をクリックする
- 4 モデムの選択画面が表示された場合は「FOMA LO1C」をクリックする モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。
- 各種設定を行い、[接続]をクリックする
 - 「ダイヤルアップの電話番号」欄に接続先の番号を入力します。
 - ・「接続名」欄に任意の接続名を入力します。
 - 「ユーザー名」「パスワード」の各欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。
 - 「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でも接続できます。



- 6 「(接続名) に接続中…」画面で [スキップ] をクリックする 接続テストは行わずに、設定のみ確認します。
 - [スキップ] をクリックしない場合、インターネットに接続されますのでご注意ください。
- 7 「接続をセットアップします」▶ 「閉じる」をクリックする



- ♀「⑥ (スタート)」▶「接続先」を順にクリックする
- 9 作成したダイヤルアップのアイコンを選択 ▶ 右クリックして「プロパティ」をクリックする

↑ 「全般」タブの画面で設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデム-FOMA LO1C」のみにチェックが付いていることを確認します(チェックが付いていない場合には、チェックします)。

• 「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します (チェックが付いている場合は、チェックを外します)。



【】「ネットワーク」タブをクリック ▶ 各種設定を行う

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」にチェックを付けます。 「QoS パケット スケジューラ」の設定は、プロバイダまたはネットワーク管理者の指定に従ってください。

TCP/IP を設定する場合は、「プロパティ」をクリックします。設定については、プロバイダまたはネットワーク管理者に確認してください。



- **17**「オプション」タブをクリック ▶ [PPP 設定] をクリックする
- **|3** すべての項目のチェックを外す ▶ [OK] をクリックする



【▲「オプション」タブの画面で [OK] をクリックする

Windows XP で設定する場合

- 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「新しい接続ウィザード」を順にクリックする
- 新しい接続ウィザード画面で [次へ] をクリックする



- 3 「インターネットに接続する」を選択 ▶ [次へ] をクリックする
- ▲ 「接続を手動でセットアップする」を選択 ▶ [次へ] をクリックする
- 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択 ▶ 「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された場合は「モデムー FOMA LO1C」を選択 ▶ [次へ] をクリックする

デバイスの選択画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。

7 「ISP 名」欄に任意の名前を入力 ▶ [次へ]をク リックする



8 「電話番号」欄に接続先の番号を入力 ▶ [次へ] をクリックする



- ♀ 接続の利用範囲を選択 ► 「次へ」をクリックする
 - ユーザーの選択を任意で行ってください。
 - パソコンの設定によっては、この画面が表示されない場合があります。

「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」の各欄に入力▶ [次へ]をクリックする

プロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。

「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、空欄でも接続できます。



|| [完了] をクリックする

新しく作成した接続ウィザードが表示されます。

- 12「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワーク接続」を順にクリックする
- 13 作成したダイヤルアップのアイコンを選択 ► 「この接続の設定を変更する」をクリックする



【 1 「全般」タブの画面で設定を確認する

- パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続方法」欄で「モデムー FOMA LO1C」のみにチェックを付けます。
- ・「ダイヤル情報を使う」のチェックを外します。



|5 「ネットワーク」タブをクリック ▶ 各種設定を 行う

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000,Internet」を選択します。
- 「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネット プロトコル(TCP/IP)」にチェックを付けます。「QoS パケット スケジューラ」の設定は変更できません。



- | [設定] をクリックする
- | 7 すべての項目のチェックを外す ▶ [OK]をクリックする



「ネットワーク」タブの画面で [OK] をクリックする

通信を行う

ドコモ コネクションマネージャを使わない通信および通信の切断の操作について説明します。

- 通信する前に FOMA 端末がパソコンに正しく接続されていることを確認してください。→ P5
- 通信するときは、設定に使用した FOMA 端末を接続してください。異なる FOMA 端末を接続した場合は、L-01C 通信設定ファイルの再インストールが必要になる場合があります。

例: Windows 7 の場合

- 「囫 (スタート)」▶「コントロールパネル」▶「ネットワークとインターネット」▶「ネットワークと共有センター」▶「アダプターの設定の変更」を順にクリック▶ 設定した接続先のアイコンをダブルクリックする
 - Windows Vista の場合
 - 「⑧ (スタート)」▶「接続先」を順にクリック▶ 設定した接続先を選択▶ [接続] をクリックします。
 - Windows XP の場合
 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワーク接続」を順にクリック▶
 設定した接続先のアイコンをダブルクリックします。

2 「ユーザー名」「パスワード」を入力 ► [ダイヤル] をクリックする

接続先に接続されます。

- 「mopera U」または「mopera」に接続する場合は「ユーザー名」「パスワード」の各欄は空欄のまま、「ダイヤル」をクリックしても接続できます。その他のプロバイダやダイヤルアップ接続を選択した場合は、「ユーザー名」「パスワード」の各欄に入力し、「ダイヤル」をクリックしてください。
- ユーザー名とパスワードの保存、またはパスワードの保存にチェックを付けると、次回からは入力を省略できます。
- OS の種類によっては、ダイヤルアップを接続すると接続の完了画面が表示されます。ただし、以前に接続完了のメッセージを表示しない設定にした場合は、完了画面は表示されません。



通信を切断する

インターネットブラウザを終了しただけでは通信が切断されない場合があります。次の操作を行い、確実に切断してください。

例: Windows 7 の場合

1 パソコンのタスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリックする



接続状態を示す画面が表示されます。
「切断」をクリックする

通信が切断されます。



お知らせ

パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。

AT コマンドについて


パソコンで FOMA 端末の機能の設定や状態の確認を行うためのコマンド(命令)です。通常は通信ソフトが AT コマンドを発行するので、AT コマンドを意識する必要はありません。独自に AT コマンドを入力して FOMA 端末を制御したい場合に利用します。

AT コマンドの入力形式

ATコマンドの入力はハイパーターミナルなどの通信ソフトのターミナルモード画面で行います。

ターミナルモードとは、パソコンで入力された文字が通信ポートに接続されている回線に送信されるモードのことを示します。

入力例



- AT コマンドは、コマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず 1 行で入力します。通信ソフトのターミナルモード画面では、最初の文字から回の直前の文字までが「1 行」になります。AT コマンドも含めて 256 文字まで入力できます。
- AT コマンドは、コマンドに続くパラメータも含めて、必ず半角英数字で入力してください。
- 入力した文字が表示されない場合は、ATE 日を入力してください。

AT コマンド一覧

L-O1C Modem で使用できる AT コマンドです。

- 以下のコマンドは、入力可能ですが機能しない無効なコマンドです。
 - AT (AT のみ入力)
 - ATSO (自動着信するまでの呼び出し回数設定)
 - ATS6 (ダイヤルするまでのポーズ時間設定)
 - ATS8 (カンマダイヤルによるポーズ時間設定)
 - ATS10 (自動切断までの遅延時間設定)

AT コマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行した AT コマンド を再実行します。入力の最後 にキャリッジリターン(CR) の入力は不要です。	_	A/ OK
AT%V	FOMA 端末のパージョンを 表示します。	_	AT%V L01C- MSM1350- VXXX-XXX-XX- XXXX-DCM-JP X [XXX XX 2010 XX:XX:XX]
AT&C <n></n>	DTE への回路 CD 信号の動作条件を選択します。	n=0: CD は常に ON n=1: CD は相手モデムのキャリ アに応じて変化する(初期 値)	AT&C1 OK

AT コマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT&D <n></n>	DTEから受け取る回路ER信号がオンまたはオフへ遷移したときの動作を選択します。	n=0: ER の状態を無視する(常にON とみなします) n=2: 回線を切断しER がON からOFFに変化すると、オフラインコマンド状態になる(初期値)	AT&D2 OK
AT&F <n></n>	すべてのレジスタを工場出荷 時の設定値に戻します。通信 中にこのコマンドが入力され た場合は、回線切断の処理が 行われます。	n=0 のみ指定可能(省略可)	_
AT&W <n></n>	現在の設定値を FOMA 端末 に記憶します。	n=0 のみ指定可能(省略可)	_
AT * DANTE	FOMA 端末の電波状態(アンテナマークの棒の本数)を表示します。	リザルトの書式: * DANTE: <m> m=0: 圏外の状態 m=1: アンテナが 0 本または 1 本表示される状態 m=2: アンテナが 2 本表示される状態 m=3: アンテナが 3 本表示される状態</m>	AT * DANTE * DANTE:3 OK
AT * DGPIR= <n></n>	パケット通信時に、接続先への発信者番号の通知/非通知を設定します。 本コマンドの設定は、発信時に有効です。 なお、ダイヤルアップネットワークの設定で、接続先の番号に184(非通知)/186(通知)を付けても設定できます。	n=0: APN の設定のまま接続 n=1: APN に 184 (非通知) を 付加して接続 n=2: APN に 186 (通知) を付 加して接続 AT * DGPIR? : 現在の設定値を表示する	AT * DGPIR=0 OK AT * DGPIR? * DGPIR:0
AT * DRPW	FOMA 端末の受信電力指標 値を表示します (最小値~最 大値:0~75)。	-	AT * DRPW * DRPW:25
AT+CACM=" <pas swd>"</pas 	FOMA カードに記録される 累積課金の値をリセットしま す。	passwd:PIN2 コード 入力した PIN2 コードが正しかった 場合は、累積課金の値をリセットし ます。	(PIN2 コードとして 「1234」を入力) AT+CACM="1234" OK
AT+CBC	FOMA 端末の電池残量を表示します。	リザルトの書式: + CBC: + CBC: bcs=0: 電池パックより電源が供給されている状態 bcs=1: 電池パックより電源が供給されていない状態 bcs=2: FOMA端末に電池パックが接続されていない状態 bcs=3: 電源供給エラーによるFOMA端末から発信不可の状態 bcl: 電池残量を0~100の数値で表示する	AT+CBC +CBC:0,70 OK
AT+CGDCONT	パケット通信の接続先 (APN) を設定します。	P34 をご参照ください。	P34をご参照ください。

AT コマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGEQMIN	PPPパケット通信の接続確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質)を許容するかどうか判定する基準値を登録します。	P34 をご参照ください。	P35をご参照ください。
AT+CGEQREQ	PPPパケット通信の発信時 にネットワーク側へ要求する QoS(サービス品質)を設定 します。	P35 をご参照ください。	P35をご参照ください。
AT+CGMR	FOMA 端末のバージョンを 表示します。	-	AT+CGMR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AT+CGREG= <n></n>		n=O: 通知なし(初期値) n=1: 通知あり 圏内/圏外が切り替わると 通知する	AT+CGREG=1 OK (通知ありに設定した 場合)
		AT+CGREG? :現在の状態を表示する	AT+CGREG? +CGREG:1,0
		リザルトの書式: +CGREG: <n>、<stat> n: 通知のあり/なしの現在の設 定値を表示する stat=0:パケット通信圏外 stat=1:パケット通信圏内 stat=4:不明 stat=5:パケット通信圏内(ロー ミング時)</stat></n>	OK (パケット通信圏外の 場合)
AT+CGSN	FOMA 端末の製造番号を表示します。	_	AT+CGSN XXXXXXXXXXX XXXX
			OK
AT+CMEE= <n></n>	FOMA 端末のエラーレポートの有無を設定します。	n=0: 通常の ERROR リザルトを 用いる(初期値) n=1: +CME ERROR: <err> リ ザルトコードを使用し、 <err> は数値を用いる n=2: +CME ERROR:<err> リ ザルトコードを使用し、 <err> は文字を用いる AT+CMEE? :現在の設定値を表示する 右記は誤った PIN ロック解除コード、および PIN1/PIN2 コードを 入力した場合の表示例です。</err></err></err></err>	AT+CMEE=0 OK AT+CPIN="123 45678"."1234" ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CPIN="123 45678"."1234" +CME ERROR: 16 AT+CMEE=2 OK AT+CPIN="123 45678"."1234" +CME ERROR: incorrect

AT コマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CNUM	FOMA 端末の自局電話番号を表示します。	リザルトの書式: +CNUM:、 <number>、<type> number:自局電話番号 type=129 : 電話番号に「+」(国際アクセス コード)を含まない type=145 : 電話番号に「+」(国際アクセス コード)を含む</type></number>	AT+CNUM +CNUM; "090XX XXXXXX",129 OK
AT+CPAS	FOMA 端末への制御信号が 使用できる状態かどうかを表示します。	リザルトの書式: + CPAS: <pas> pas O:FOMA 端末への制御信号の送受 信が可能</pas>	AT+CPAS + CPAS:0
AT+CPIN=" <pin>" [,"<newpin>"]</newpin></pin>	FOMA 端末に PIN コードを 入力します。	PIN1/PIN2/PIN ロック解除コードを入力します。 AT+CPIN? : PIN1 または PIN2 コードの状態を示します。リザルトコードについてはP36を参照してください。 ※ AT+CPIN によって PIN 認証は可能ですが、FOMA 端末には表示されません。ご注意ください。	(PIN1 または PIN2 コードとして「1234」 を入力)
AT+CPUC=" <curr ency>","<ppu>"[," <passwd>"]</passwd></ppu></curr 	FOMA カードの通貨テーブルを書き換えます。	passwd: PIN2 コード ※ 入力した PIN2 コードが誤って いた場合は、「ERROR」が表示 されます。 AT+CPUC? : 現在の設定値を表示する	(PIN2 コードとして 「1234」を入力)

AT コマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CREG= <n></n>	圏内/圏外情報の表示に関するリザルト表示の有無を設定します(パソコンのOSによっては設定できない場合があります)。	n=0: 通知なし(初期値) n=1: 通知なり 圏内/圏外が切り替わると 通知する AT+CREG? :現在の状態を表示する リザルトの書式: +CREG: <n>.<stat> n: 通知のあり/なしの現在の設定値を表示する stat=0:音声圏外 stat=1:音声圏内 stat=4:不明 stat=5:音声圏内(ローミング時)</stat></n>	AT+CREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CREG? +CREG:1,0 OK (圏外の場合) +CREG:1 (圏外から圏内に移動 した場合)
AT+FCLASS= <n></n>	FOMA 端末がサポートする 通信種別を設定します。	n=0: データのみサポート(初期値) AT+FCLASS? : 現在の設定値を表示する	AT+FCLASS=0 OK
AT+GCAP	FOMA 端末の AT コマンドの サポート能力を表示します。	_	AT+GCAP +GCAP:+CGSM, +FCLASS,+W
AT+GMI	製造元名を表示します。	_	AT+GMI LG Electronics Inc
AT+GMM	FOMA 端末の製品名を表示 します。	_	AT+GMM FOMA LO1C OK
AT+GMR	FOMA 端末のパージョンを 表示します。	_	AT+GMR L01C- MSM1350- VXXX-XXX-XX- XXXX-DCM-JP X [XXX XX 2010 XX:XX:XX]
AT+IFC= <n>,<m></m></n>	フロー制御方式を設定しま す。	n: DCE by DTE m:DTE by DCE <n>,<m> のパラメータ 0: フロー制御なし 1: XON/XOFF フロー制御 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制 御(初期値) AT+IFC? : 現在の設定値を表示する</m></n>	AT+IFC=2,2 OK AT+IFC? +IFC:2,2 OK

AT+WS46= <n></n>	AT コマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
F. S レジスタの内容を表示します。	AT+WS46= <n></n>		n=22:3G(W-CDMA) n=25: 自動切り替え(初期値) AT+WS46?	ERROR AT+WS46? 25
ATD * 99 * * * * < cid># cid:+CGDCONT コマンドで設定 した APN の登録番号(cid) を 1 ~ 11 で入力します。 - cid を省略して「ATD*99***#」と入力すると、自動的に cid1 に登録されている APN に発信されます。 ATE <n> コマンドモードのときにDTE に対するエコーバックの有無を指定します。 ATI<n> 認識コードを表示します。 - cid を省略して「ATD*99***#」と入力すると、自動的に cid1 に登録されている APN に発信されます。 - aTE 1</n></n>	AT¥S	ド、S レジスタの内容を表示	_	E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 \$000=000 \$003=013 \$004=010 \$005=008 \$006=005 \$007=060 \$008=003 \$010=001
に対するエコーバックの有無 を指定します。	ATD	発信処理を行います。	ATD * 99 * * * <cid># cid:+CGDCONT コマンドで設定 した APN の登録番号(cid)を 1 ~ 11 で入力します。 · cid を省略して「ATD*99***#」 と入力すると、自動的に cid1 に 登録されている APN に発信さ</cid>	
る n=1: 製品名を表示する n=2: FOMA 端末のパージョンを 表示する n=3: ACMP 信号の各要素を表示 する n=3: ACMP 信号の各要素を表示 する n=4: FOMA 端末の通信機能の詳 細を表示する のK ATII FOMA LO1C のK 細を表示する n=0: 表示する (初期値) のK ATQ の のK ATQ の のK ATQ にのとき、「OK」 表示されない) ATS3= <n> キャリッジリターン(CR) キャラクタを設定します。 n=13: 初期値(13のみ設定で きます) のK ATS3=3: 現在の設定値を表示する ATS3?</n>	ATE <n></n>	に対するエコーバックの有無		
表示するかどうか設定します。 n=1:表示しない OK ATQ1 (このとき、「OK」 表示されない) ATS3= <n> キャリッジリターン(CR) キャラクタを設定します。 ATS3: 初期値(13のみ設定できます) ATS3: 現在の設定値を表示する ATS3?</n>	ATI <n></n>	認識コードを表示します。	る n=1: 製品名を表示する n=2: FOMA 端末のパージョンを 表示する n=3: ACMP信号の各要素を表示 する n=4: FOMA端末の通信機能の詳	NTT DoCoMo OK ATII FOMA LO1C
キャラクタを設定します。	ATQ <n></n>	表示するかどうか設定しま		OK ATQ1 (このとき、「OK」は
l ok	ATS3= <n></n>		きます)	OK ATS3? 013

AT コマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS4= <n></n>	ラインフィード (LF) キャラ クタを設定します。	n=10: 初期値 (10 のみ設定できます) ATS4?: 現在の設定値を表示する	ATS4=10 OK ATS4? 010
ATS5= <n></n>	バックスペース (BS) キャ ラクタを設定します。	n=8: 初期値 (8 のみ設定できます) ATS5?: 現在の設定値を表示する	ATS5=8 OK ATS5? OO8
ATV <n></n>	すべてのリザルトコードの表 示を数字または英文字に設定 します。	n=0: リザルトコードを数値で表示する n=1: リザルトコードを文字で表示する(初期値)	ATV1 OK
ATX <n></n>	接続時の CONNECT 表示 に速度表示の有無を設定しま す。また、ビジートーン、ダ イヤルトーンを検出します。	n=0: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし n=1: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=2: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり n=3: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=4: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、連度表示あり(初期値)	ATX1 OK
ATZ	AT コマンドの設定を、不揮発メモリの内容にリセットします。通信中にこのコマンドが入力された場合は、設定はリセットされません。	-	ATZ OK

AT コマンドの補足説明

■ コマンド名: +CGDCONT= [パラメータ]

• 脚亜

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。 本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリセットは行われません。

. 重計

+CGDCONT= [<cid> [,"<PDP type>" [,"<APN>"]]]

• パラメータ説明

<cid>*1:1~11

< PDP type >*2: PPP または IP

<APN>*3:仟意

※1 <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。本 FOMA端末では1~11が登録できます。

なお、<cid>=1 には <PDP_type>=PPP,<APN>=mopera.ne.jp、<cid>=2 には <PDP_type>=PPP,<APN>=mopera.net、<cid>=3 には <PDP_type>=IP,<APN>=mopera.net、<cid>=4 には <PDP_type>=PP,<APN>=morex.pkt.net が初期値として登録されています。

- ** 2 < PDP type> は、パケット通信の接続方式です。接続先が対応する接続方式を PPP または IP のどちらかから選択して入力します。
- ※3 <APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。
- コマンド実行例

abc という APN 名を登録する場合のコマンド(cid5 に登録する場合) AT+CGDCONT=5,"IP","abc"

OK

• パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

: すべての <cid> を初期値に戻します。

AT+CGDCONT=<cid>

: 指定された <cid> を初期値に戻します。

AT+CGDCONT=?

: 設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

: 現在の設定を表示します。

■ コマンド名: +CGEQMIN= [パラメータ]

概要

パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリセットは行われません。

. 走書 .

+CGEQMIN= [<cid> [,<Maximum bitrate UL> [,<Maximum bitrate DL>]]]

• パラメータ説明

 $< cid > *1 : 1 \sim 11$

<Maximum bitrate UL>*2: なし(初期値)または384

<Maximum bitrate DL>*2: なし(初期値)または7,232

- ※ 1 <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。
- ※ 2 <Maximum bitrate UL> および <Maximum bitrate DL> は、FOMA 端末と基地局間の上りおよび下り 最大通信速度 [kbps] の設定です。なし (初期値) の場合はすべての速度を許容しますが、384 および 7,232 を設定した場合はこれらの値以外での速度の接続は許容しないため、パケット通信が接続できない場合があ りますのでご注意ください。

- ・ コマンド実行例
 - (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド (cid が 2 の場合) AT+CGEQMIN=2 OK
 - (2) 上り384kbps /下り7,232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド (cid が2の場合) AT+CGEQMIN=2,,384,7232 OK
 - (3) 上り384kbps /下りはすべての速度を許容する場合のコマンド (cid が2の場合) AT+CGEQMIN=2,,384 OK
 - (4) 上りすべての速度/下り 7,232kbps の速度のみ許容する場合のコマンド (cid が 4 の場合) AT+CGEQMIN=4,,,7232 OK
- ・ パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

: すべての <cid> を初期値に戻します。

AT+CGEQMIN=<cid>

: 指定された <cid> を初期値に戻します。

AT+CGEQMIN=?

: 設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQMIN?

: 現在の設定を表示します。

■ コマンド名: +CGEQREQ= [パラメータ]

概要

パケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS (サービス品質)を設定します。 次のコマンド実行例に記載されている 1 種類のみ設定でき、初期値としても設定されています。 本コマンドは設定コマンドですが、&F によるリセットは行われません。

· 書式

+CGEQREQ= [<cid>]

• パラメータ説明

 $< cid > * : 1 \sim 11$

※ <cid>は、FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。

コマンド実行例

上り 384kbps / 下り 7,232kbps の速度で接続を要求する場合のコマンド (cid が 2 の場合) AT+CGEQREQ=2,2,384,7232

OK

• パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

: すべての <cid> を初期値に戻します。

AT+CGEQREQ=<cid>

: 指定された <cid> を初期値に設定します。

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理 由
15	_	FOMA カード以外の SIM(NTT ドコモ以外の IC カード)が 挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが誤っています。
100	unknown	不明なエラーです。

リザルトコード

■ リザルトコード一覧

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信しています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けることができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンが検出できません。
7	BUSY	話中音検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了(タイムアウト)
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。

お知らせ

• ATVn コマンド (P33) が n=1 に設定されている場合は文字表示 (初期値)、 n=0 に設定されている場合は数字表示でリザルトコードが表示されます。

■ AT+CPIN? のリザルトコード

FOMA 端末の状態	リザルトコード
入力待ち	+CPIN:SIM PIN(PIN1 コードの場合) +CPIN:SIM PIN2(PIN2 コードの場合)
PIN ロック解除コード入力待ち	+CPIN:SIM PUK (PIN1 コードの場合) +CPIN:SIM PUK2 (PIN2 コードの場合)
PIN コード認証済み	+CPIN:READY
不適切なコマンドが入力された状態	+CME ERROR:operation not allowed
コマンド誤入力	ERROR